

Wählbare Prägerichtungen von Prägezangen

Bitte beachten Sie, dass eine Prägezange immer nur von einer Richtung aus prägen kann, damit die Prägung richtig herum ausgerichtet ist. **Wählen Sie daher bitte die Prägerichtung, die für Ihre Bedürfnisse passend ist.** Wir montieren Ihre Prägezange entsprechend Ihrer Angabe der Prägerichtung.

Bei **runden Prägezangen** sind vier Richtungen möglich, von denen aus die Prägung angebracht werden kann: von unten, von oben, von rechts und von links.

Bei **eckigen** und **Monogramm-Prägezangen** sind zwei Richtungen möglich: von oben und von unten.

Die Grafik unten zeigt die möglichen Prägerichtungen, aus denen Sie die für Sie passende auswählen können.

