



**METO**<sup>®</sup>

your retail label expert

#### SCHRITT 1

Öffnen Sie die Etiketten-Abdeckung und schieben Sie eine Etikettenrolle ein.



#### SCHRITT 2

Drücken Sie den Knopf links und rechts auf dem Gerätegehäuse. Die Bodenplatte öffnet sich.



#### SCHRITT 3

Ziehen Sie die Etikettenrolle ca. 20 cm aus dem Gerät. Schließen Sie die Bodenplatte bis einrastet.



#### SCHRITT 4

Fädeln Sie die Etiketten in das obere Ende der Transporteinheit ein.



#### SCHRITT 5

Bedienen Sie das Gerät so oft, bis der Anfang der Etikettenrolle unterhalb der Transporteinheit sichtbar wird.



Finden Sie Ihre Sprache auf  
[meto.com/hls/support](https://meto.com/hls/support)  
Besuchen Sie uns auf Youtube

**METO**<sup>®</sup>

your retail label expert



**METO**<sup>®</sup>  
Basic S



**METO**<sup>®</sup>  
Basic M



**METO**<sup>®</sup>  
Basic S



**SCHRITT 1**  
Drücken Sie zum Öffnen die Tintenrollen-Abdeckung.



**SCHRITT 2**  
Entfernen Sie die Tintenrolle, die bereits im Gerät ist.



**SCHRITT 3**  
Führen Sie eine neue Tintenrolle ein und schließen Sie die Abdeckung.

**METO**<sup>®</sup>  
Basic M



**SCHRITT 1**  
Drücken Sie zum Öffnen die Tintenrollen-Abdeckung.



**SCHRITT 2**  
Entfernen Sie die Tintenrolle, die bereits im Gerät ist.



**SCHRITT 3**  
Führen Sie eine neue Tintenrolle ein und schließen Sie die Abdeckung.



[www.meto.com](http://www.meto.com)  
Besuchen Sie uns auf  
Youtube